



Gas Leak Check Comprobación de fugas de gas

View these instructions online at www.lbwhite.com

Qualifications:

- You must be able to read and understand these instructions.
- You must be properly trained and qualified to:
 - Service and repair gas fired heaters.
 - Test fire the heater for proper operation

1. Check all pipe connections, hose connections, fittings and adapters upstream of the gas control with approved gas leak detectors.
2. If a gas leak is detected, check the components involved for cleanliness and proper application of pipe compound before further tightening.
3. Tighten the gas connections as necessary to stop the leak.
4. After all connections are checked and any leaks are stopped, turn on the main burner.
5. Stand clear while the main burner ignites to prevent injury caused from hidden leaks that could cause fl ashback.
6. With the main burner in operation, check all connections, hose connections, fi ttings and joints as well as the gas control valve inlet and outlet connections with approved gas leak detectors.
7. If a leak is detected, check the components involved for cleanliness in the thread areas and proper application of pipe compound before tightening.
8. Tighten the gas connection as necessary to stop the leak.
9. If necessary, replace the parts or components involved if the leak cannot be stopped.
10. Ensure all gas leaks have been identified and eliminated.



WARNING Fire and Explosion Hazard

- Do not use open flame (matches, torches, candles, etc.) in checking for gas leaks.
- Use only approved leak detectors.
- Failure to follow this warning can lead to fires or explosions.
- Fires or explosions can lead to property damage, personal injury or death.

Calificaciones:

- Debe poder leer y comprender estas instrucciones.
- Debe estar debidamente capacitado y calificado para:
 - Servicio y reparación de calentadores a gas.
 - Pruebe el fuego del calentador para ver si funciona correctamente.

1. Verifique todas las conexiones de tuberías, conexiones de mangueras, accesorios y adaptadores aguas arriba del control de gas con detectores de fugas de gas aprobados.
2. Si se detecta una fuga de gas, verifique la limpieza de los componentes involucrados y la aplicación adecuada del compuesto para tuberías antes de seguir apretando.
3. Apriete las conexiones de gas según sea necesario para detener la fuga.
4. Después de revisar todas las conexiones y detener cualquier fuga, encienda el quemador principal.
5. Manténgase alejado mientras se enciende el quemador principal para evitar lesiones causadas por fugas ocultas que podrían causar un retroceso de la llama.
6. Con el quemador principal en funcionamiento, verifique todas las conexiones, las conexiones de las mangueras, los accesorios y las uniones, así como las conexiones de entrada y salida de la válvula de control de gas con detectores de fugas de gas aprobados.
7. Si se detecta una fuga, verifique la limpieza de los componentes involucrados en las áreas roscadas y la aplicación adecuada del compuesto para tuberías antes de apretar.
8. Apriete la conexión de gas según sea necesario para detener la fuga.
9. Si es necesario, reemplace las piezas o componentes involucrados si no se puede detener la fuga.
10. Asegúrese de que se hayan identificado y eliminado todas las fugas de gas.



ADVERTENCIA

PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

- No utilice llamas abiertas (fósforos, antorchas, velas, etc.) para comprobar si hay fugas de gas.
- Utilice únicamente detectores de fugas aprobados.
- El incumplimiento de esta advertencia puede provocar incendios o explosiones.
- Los incendios o las explosiones pueden provocar daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

150-25324